MICROFONO ALAMBRICO
Profesional “Dinámico”
K-MA30

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones de Operación

1. Inserte el plug del micrófono en la entrada del amplificador (no incluido con este producto).
2. Sitúe el interruptor del micrófono en la posición “ON” y ajuste el volumen con la perilla de control de volumen del amplificador. Cuando le entregue el micrófono a alguien más o termine de utilizarlo, ponga el interruptor en la posición “OFF”.

Precauciones de manejo

- Si la cabeza del micrófono está cubierta por la mano o el micrófono está cerca del amplificador, se puede generar un sonido fuerte o distorsión. Este sonido se produce porque el micrófono intercepta o captura las ondas sonoras producidas por el amplificador. Para prevenir esto, primero disminuya el volumen, luego ubique el micrófono de manera que no apunte al amplificador. Verifique que exista suficiente distancia entre el micrófono y el amplificador.
- El micrófono es un equipo sensible. No lo deje caer, no lo golpee o agite fuertemente.
- No exponga el micrófono a altas temperaturas o humedad, se puede deteriorar.

Indicaciones para el uso apropiado del micrófono

La distancia óptima entre el micrófono y la boca del usuario es de 5 a 10 centímetros. Si el micrófono está muy cerca a la boca, el sonido puede no ser muy claro, con excesivo aumento de bajos (efecto de proximidad) o se puede tornar incómodo el sonido generado cada vez que el hablante inhala o exhala.

Especificaciones

Tipo	Micrófono dinámico
Direccionalidad	Unidireccional
Impedancia	600Ω
Sensibilidad	-54 dB ± 3 dB
Frecuencia	50 Hz – 16 KHz